



MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Coche Camri 5009



www.felcraft.com

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO** Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA


ADVERTENCIA ANTES DE ENSAMBLAR

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y USO DE LA CUNA.

Lea las instrucciones y guárdelas para futura referencia.

PRECAUCIÓN:

- 1) No use el soporte intermedio hasta que el corral se encuentre firme y completamente extendido.
- 2) No lo use si su bebé pesa más de 10 kg y mide más de 75 cm.
- 3) Si su bebe ya sabe trepar deje de usar el soporte intermedio de inmediato,
- 4) No deje a su bebé desatendido sin la supervisión de un adulto.



LAS ILUSTRACIONES SON SOLAMENTE REPRESENTATIVAS. EL DISEÑO Y ESTILO PUEDEN VARIAR.

Plegado de una sola mano.

3 posiciones ajustables del respaldo.

Posapiés ajustable.

El apoyabrazos es desmontable.

Dirección libre y orientable para las ruedas delanteras.

Doble freno One Touch.

La altura del mango es ajustable.

LISTA DE PARTES



Posavasos



Capota




Rueda Delantera




Cuerpo



Rueda Traseras



Freno



Bandeja Delantera


Contacto

Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente

0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com

-  Felcraft
-  Felcraft Bebés
-  FelcraftBebes
-  @FelcraftBebes



ADVERTENCIA

Por favor, asegúrese de leer este manual antes de utilizar el cochecito.

Nunca deje que el cochecito se use en pendientes pronunciadas, escaleras, escaleras mecánicas, arena, caminos irregulares y barro.

Nunca permita que se suba más de un niño a la vez. Y asegúrese de que los niños se sientan en el asiento.

ADVERTENCIA: cualquier carga que se le aplique al mango afecta a la estabilidad del cochecito / silla de paseo. No utilice accesorios no aprobados por el fabricante.

No sobrecargue el canasto. La carga máxima debe ser de no más de 3 Kg. El exceso de peso puede causar una condición inestable y peligrosa.

Ajuste los frenos cuando se detiene el cochecito para evitar el movimiento.

Por favor, tirar las bolsas del empaque de inmediato. Hay peligro de asfixia si sus hijos lo usan.

ADVERTENCIA: Compruebe que los dispositivos de fijación o el asiento están correctamente colocados antes de su uso.

ADVERTENCIA: No deje el coche cerca del fuego.

ADVERTENCIA: No utilice accesorios, repuestos o cualquier componente que no esté aprobado por el fabricante.

ADVERTENCIA: Nunca deje a su niño desatendido.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo están correctamente instalados antes de su uso.

ADVERTENCIA: Evite lesiones o asegúrese de que su hijo se mantiene lejos al desplegar y plegar este producto.

ADVERTENCIA: No deje que su niño juegue con este producto.

ADVERTENCIA: Utilice un arnés tan pronto como su niño pueda sentarse sin ayuda.

ADVERTENCIA: Siempre use el sistema de retención.

ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para correr o patinar. Este cochecito está diseñado para un niño de 6 a 36 meses. El peso máximo de carga es de 15 Kgs.

MANTENIMIENTO

Para piezas especialmente sucias, por favor diluida de detergente y lavarlo. El séquelo después de eso. Utilice un paño húmedo para limpiar la estructura de la carriola. Limpie la silla de paseo con un paño seco. No use blanqueador. Poner el colchón en el lugar oscuro para secar a la sombra. No utilice la secadora para secarlo. No deje el cochecito a la luz solar directa. De lo contrario, los colores de las piezas de plástico y de tela envejecerán.

Debido a la mejora continua de los productos, el diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes de las instrucciones son sólo para referencia. No pueden representar el producto real.

Contacto

Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente

0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com


1. MARCO ABIERTO: suelte el gancho. Levante el asa con una mano y empuje el cuadro con la otra mano. Estará abierto cuando escuche un sonido de "clic". Gire el pedal y presiónelo. El pedal se ensambla bien cuando se escucha un sonido de "clic".

2. MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA: coloque la rueda delantera en el orificio del tubo frontal. Se fija cuando se escucha un sonido de "clic". Pulse en el botón de la conexión de desmontar las ruedas.

3. MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS: inserte el marco de la rueda de nuevo a la sección del tubo posterior (Fig.3-1). Por favor, introduzca las ruedas traseras en el eje de la rueda, que debería estar instalado cuando escuche un "clic" (Fig . 3-2)

4. MONTAJE DE LA CAPOTA Y EL CANASTO :

1) Coloque el adaptador de el canasto en el tubo del asiento.



3) Cierre en la parte de atrás del dosel con la conexión colchón.

4) Se adhiere a la tela de lado.

5) Hay 3 posiciones del ajuste del respaldo. Para bajar el respaldo, empuje el botón de respaldo situado en la parte superior del asiento y fije el respaldo a la posición deseada. Empuje el respaldo hacia adelante para conseguir una posición más vertical.

6) La altura del apoyaapiés se ajusta con el botón que está en ambos lados.

7) Hay un cinturón de 5 puntos que asegura a su bebé. Antes de utilizar el cinturón de seguridad, asegúrese de que toda la hebilla está bien fija como se muestra en la figura. Como en la imagen, para la instalación de cinturón de seguridad: pulse el botón central y el cinturón de seguridad será liberado.

ADVERTENCIA: Siempre use la correa de la entrepierna en combinación con el cinturón de seguridad!

8) Para utilizar las ruedas delanteras: Presione hacia abajo la parte de plástico para fijar la dirección. Presione hasta que se libere la dirección.

9) FRENO DOBLE ONE TOUCH: Presione hacia abajo para el bloqueo del freno. Levante el freno hasta liberar el bloqueo.

10) SILLA PLEGABLE DE PASEO: Pulse en el botón de bloqueo del segundo y el botón de plegado para liberar la estructura del coche. Empuje hacia abajo el cuerpo y hacia la parte delantera de plegar el cochecito. Y enganche. Empuje el respaldo hacia el mango.

Contacto

Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente

0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com